FUTÁR Projekt – Járművezetői felhasználói oktatás



FUTÁR rendszer vázlatos felépítése



A fedélzeti rendszer elemei



Fedélzeti elemek bemutatása – PTT pedál/gomb

- Adásváltó-kapcsoló, mely biztosítja az aktuális kommunikációs eszköz (rádió vagy telefon) adásra kapcsolását.
- Csak a járművezetői közlés ideje alatt kell a pedált/gombot benyomva tartani. Amennyiben a beszédváltás sikeresen megtörtént, ezután lehetséges kommunikálni a diszpécser felé.



 A járművezető az eszköz használatával veheti magához a beszéd lehetőségét, azonban ezt a <u>diszpécser felülbírálhatja</u>!



A PTT pedál/gomb használata mind rádión, mind telefonon keresztül történő kommunikáció esetén szükséges!

SYNERGON

Fedélzeti elemek bemutatása - Vezetői hangszóró

- A rádió és a telefonos kapcsolat kihangosító eszköze.
- Hallhatóak rajta (csökkentett hangerővel) a központi utastájékoztatási üzenetek (kontroll).
- A hangerő állítását a rádión, illetve a már működő telefonos kapcsolat alatt a fedélzeti számítógép képernyőjén lehet elvégezni.





A hangerő szabályozására a járművezetőnek csak korlátozott módon van lehetősége!



Fedélzeti elemek bemutatása – Vezetői mikrofon

Járművezető és a diszpécser közötti kommunikáció esetén:

- A diszpécserközpontból felépített kapcsolat
- PTT pedál/gomb nyomva tartása <u>csak a válaszadás ideje alatt</u>



Járművezető utasok felé történő kommunikációja esetén:

Mikrofon nyomógombjának nyomva tartása <u>a bemondás ideje alatt</u>









Fedélzeti elemek bemutatása - Vészjelző nyomógomb, rejtett mikrofon

- Vészjelző nyomógomb megnyomásával (véletlen kezelés elkerülése miatt legalább 1-2 másodpercig szükséges megnyomni) prioritással rendelkező híváskérés kerül elküldésre a központi rendszer felé, mind a rádiós mind a GSM hálózaton keresztül.
- Amennyiben a diszpécser felépíti a kapcsolatot, közvetlenül hallhatja mindazt, ami a vezetőfülkében történik és megteheti a szükséges intézkedéseket.
- A rejtetten beszerelésre kerülő vészmikrofon akkor is továbbítja a vezetőfülkében elhangzottakat, ha a normál vezetői mikrofont megrongálják.
- "Behallgatás" csak a vészjelző nyomógomb megnyomása után lehetséges, ekkor központilag rögzítésre kerülnek a fülkében elhangzottak.





Fedélzeti elemek bemutatása - Rádió

Feladata az <u>elsődleges</u> <u>hangkommunikáció</u>biztosítása.

- A rádió automatikusan bekapcsol a jármű beindításakor/ irányváltó használatakor, és ugyancsak automatikusan kikapcsol a jármű főkapcsolójának lekapcsolását követően.
- A hangerő gomb jobbra fordításával növelhető a hangerő, balra fordításával csökkenthető, <u>az előre beállított</u> <u>hangerőn felül</u>. A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő szintje.



Û

A járművezetőnek a rádió kezelőfelületével nincs teendője, kivéve a <u>fedélzeti számítógép hibája esetén</u>. Ebben az esetben a zöld gombbal, illetve vaskerekes járművek esetén ha nincs rádió az adott fülkében akkor a vezető pulton található "Hívás kérés" gombbal küldhető beszédkérés a diszpécser felé.

Fedélzeti elemek bemutatása - Érintőképernyő

- Az érintőképernyő az emberi ujj érintését érzékeli, a gombokra "kattintás" a képernyő adott pontjának határozott megérintésével történik.
- A fedélzeti számítógép képernyője <u>fixen</u> rögzített, nem állítható!
- A képernyőn keresztül információkhoz juthat a járművezető a rendszer állapotáról, illetve használhatja a képernyőn keresztül elérhető funkciókat.
- A kijelző automatikusan végzi a fényerő állítását a helyi fényviszonyokhoz igazodva, de manuálisan is állítható a felhasználó által.





A fedélzeti számítógép használata



Navigáció a fedélzeti számítógép felületén

A billentyűk megérintésével a kapcsolódó almenü kerül megnyitásra a képernyő jobb oldalán. Az érintőképernyőn az aktív területek (gombok) megnyomásakor a készülék hangjelzést ad, ezzel jelezve a bevitel sikerességét.

A képernyő jobb oldali részén az épp kiválasztott menüponthoz kapcsolódó funkciók, illetve a csatlakozó járatokra vonatkozó információk jelennek meg.



Navigáció a fedélzeti számítógép felületén

- A szoftver 30 másodpercnyi felhasználói inaktivitás után automatikusan egy menüszinttel feljebb ugrik, egészen addig amíg a főképernyő kerül megjelenítésre.
- A bevitt érték a C gombbal törölhető.
- A nyugtázás a



- gombbal történik.
- A megelőző képernyőre a felhasználó.
- A főképernyőre a



gomb megnyomásával térhet vissza a

- gomb megnyomásával juthat a felhasználó.
- Amennyiben a képernyőn nem fér el a teljes megjeleníthető tartalom, úgy az ablak oldalán található nyilak használatával görgethető a megjelenítés.



Főképernyő







- FUTÁR jármű forgalmi szám és viszonylat azonosító
- Járművezetői azonosító
- Célállomás megnevezése



Főképernyő - kommunikáció állapota

36100001/ 61 856 Móricz Zs. ktér



GSM hálózat állapota



a kapcsolat megfelelően működik

a központból még nem érkezett nyugtázás az adatkommunikáció kapcsán, de a jármű helyzete és a járműfedélzetről küldött üzenetek elküldésre kerülnek a központi rendszerbe



nincs lefedettség, GSM modemmel nincs kommunikáció (csak rádión keresztül biztosított a kommunikáció)



Főképernyő - helymeghatározás állapota

36100001/ 61 Móricz Zs. ktér



GPS állapota



megfelelően működik



nem megfelelő a lefedettség



nincs kommunikáció a GPS egységgel





- Menetrendi összehasonlítás (perc alapon)
- Pontos idő (ÓÓ:PP:MM)
- Aktuális nap rövidítve
- Dátum (ÉÉ.HH.NN.)



Főképernyő – menetrendi összehasonlítás



Főképernyő – menetrendi összehasonlítás, központi beavatkozás esetén

A központi rendszer automatikusan felügyeli a forgalom egyenletességét, illetve a csatlakozások biztosítását. Amennyiben az egyenletesség, vagy a csatlakozás biztosítása a menetrend szerint nem tartható a központi rendszer beavatkozik. Ebben az esetben az alábbi jelölések kerülnek megjelenítésre



A járművezetőnek mindig a menetrendi összehasonlítás által diktált tempóban kell közlekednie (a forgalmi helyzet figyelembevétele mellett), mivel csak így biztosíthatóak a rendszer automatizált háttérfolyamatai!

Főképernyő – egyéb állapotjelzők

Útvonalról letérés

36100001/ 61 856 Móricz Zs. ktér



Ha a fedélzeti számítógép a műholdas pozicionálás alapján érzékeli a tervezett útvonaltól történő eltérést ezt a fenti ikon megjelenítésével jelzi a járművezető részére.

Jegykezelők letiltva

36100001/ 61 856 Hűvösvölgy



SYNERGON

Ha a járművezető a "Razzia" gomb megnyomásával deaktiválja a jegykezelőket a fenti ikon megjelenítésével jelzi az OBU a járművezető részére a funkció bekapcsolását.



Normál állapotban a jelölt területen nem látható semmilyen ikon.

Az ikonok az alábbi jelentéssel bírnak:

a vészgomb aktiválva

a diszpécserközpont csatlakozott (behallgatás) GSM hálózaton keresztül. Elsődlegesen a behallgatás a rádiós hálózaton keresztül épül fel, amelyről az OBU nem ad tájékoztatást. Ebben az esetben a vészgomb aktiválására vonatkozó jelzés kb. 5 perc után eltűnik.



A vészgomb aktiválása után a kijelző nem jeleníti meg a diszpécseri és automatikus üzeneteket, így elkerülhető, hogy nem kívánt információ jelenjen meg a kijelzőn.



Tevékenység menüpont



SYNERGON

* Jelenleg nem elérhető!

Tevékenység menüpont

Forgalmi szám – jármű Futár-forgalmi-számra vonatkozó beviteli képernyő megjelenítése

Viszonylat útvonalai – a viszonylathoz tartozó útvonalak listájának megjelenítése

Üzemanyag – átfolyás mérő állásának manuális megadására szolgáló beviteli képernyő megjelenítése. (vaskerekes járműveken nem érhető el a funkció)

Egyéb útvonalak – ún. "útvonallal nem rendelkező" útvonalak – pl. garázsmenet, pihenő, stb. – listájának megjelenítése

Kijelentkezés – a gomb megnyomásával a rendszer kijelentkezteti a felhasználót



Beállítások menüpont



SYNERGON

Beállítások menüpont

Adat szinkronizáció – a járművezető ennek a gombnak a megnyomásával tudja kezdeményezni a központi rendszerhez történő kapcsolódást.

CSAK ABBAN AZ ESETBEN HASZNÁLHATÓ, HA NEM TUDUNK BEJELENTKEZNI A MEGADOTT FORGALMI SZÁMBA!

Fényerő – a felhasználó manuálisan is módosíthatja a kijelző fényerejét 12 fokozatban. A módosítás a +/- feliratú gombok használatával történhet, a változás azonnal látható a kijelzőn. Abban az esetben, ha az alapbeállítás leggyengébb fényereje is erősnek bizonyul, akkor az éjszakai mód kiválasztásával a fényerő a fentivel megegyező módon, de egy sötétebb tartományban állítható.

Razzia – ennek a gombnak a megnyomásával tilthatók le az elektronikus jegykezelők a járművön.

Kijelzők – ebben a menüpontban lehet a kijelzők működését befolyásolni, működésüket felfüggeszteni, kijelző tesztet indítani.



Jármű állapot almenü

- Jármű azonosító a járműhöz tartozó FUTÁR rendszer által használt egyedi azonosító, ennek az azonosítónak az utolsó két számjegye kerül nyomtatásra a jegykezelők által
- Ajtók állapota a fedélzeti számítógép felügyeli az ajtók állapotát és megjeleníti azt (nyitva/zárva)
- Kilométeróra állás a fedélzeti számítógép által kalkulált megtett kilométerek megjelenítése
- Konfiguráció a jármű utastájékoztatási konfigurációjának megjelenítése
- Műholdak száma megjeleníti az aktuálisan használt GPS műholdak számát
- Szerelvény hossz megjeleníti a csatlásban lévő kocsik számát (gumikerekes ágazatban nem elérhető)





Eszköz állapot almenü

A FUTÁR fedélzeti rendszerének állapotáról kaphat információkat a felhasználó ezen a képernyőn. Az alábbi eszközökről nyújt információt a menü:

- IBIS-bus (IBIS rendszerű járműveken)
- útjeladó
- hangrendszer
- GPS
- jegykezelők
- kijelzők



Amennyiben valamelyik eszköz az aktuális kiépítettségnek nem része nem jelenik meg mellette információ.





Napi tevékenységek bemutatása

Normál forgalom esetén (nincs diszpécseri utasítás)



Fedélzeti számítógép bekapcsolása

- A fedélzeti számítógép a gyújtás kapcsolása után/ irányváltó kapcsolása után automatikusan bekapcsol, megkezdődik a betöltési folyamat.
- A bekapcsolást követően a fedélzeti számítógép betölti a fedélzeti funkcionalitást biztosító célszoftvert.
- Miután megjelenik a bejelentkezési képernyő, a szoftver használatra kész.
- Villamosok esetén az aktív kabin kiválasztásáig szürke képernyő kerül megjelenítésre



Amennyiben új adatcsomag lép életbe adott napon, vagy más a szoftver működéséhez szükséges új adat (új szoftver, setup) került letöltésre a bekapcsolást megelőzően, akkor azt a fedélzeti számítógép az indítás közben kicsomagolja.

Ezt a folyamatot – amely mindössze pár percig tarthat – kék háttéren megjelenített zipzár ikonnal jelzi az OBU. SYNERGON







Bejelentkezés - járművezetői azonosító megadása



A bevitt érték a

С

gombbal törölhető. / SYNERGON

Bejelentkezés – járművezetői azonosító képzése

• ForTe azonosító numerikussá téve, az ABC-ben elfoglalt sorszám szerint.

ForTe járművezetői kód	IVU járművezetői azonosító
0008	8
9060	9060
A0920	10920
B1208	21208
C0027	30027
T0001	200001
T1812	201812



Az IVU járművezetői azonosító a forgalmi munkalapon is szerepel, ezt kell pontosan megadni a képernyőn.

SYNERGON

Bejelentkezés - járművezetői azonosító nyugtázása 09:05:39 1 Csüt. 13.06.13. Kérem adja meg az azonosítóját! 2 3 856 5 6 4 8 9 7

С

 \cap

SYNERGON

Bejelentkezés - járművezető azonosítása

- Az azonosító kód alapján a fedélzeti számítógép megjeleníti a kódhoz tartozó felhasználó nevet.
- Amennyiben olyan azonosító kerül megadásra, amelyet a rendszer nem ismer a szoftver "Nem létező azonosító!" hiba üzenetet jelenít meg a képernyő alsó részén.
- A képernyő megérintésével fejeződik be a bejelentkezési folyamat.
- Vaskerekes járművek esetén fülkeváltáskor is be kell jelentkeznie a járművezetőnek.



Amennyiben nem a megfelelő név jelenik meg, úgy a bejelentkezést követően a Tevékenységek menüben található Kijelentkezés gombbal ki kell jelentkezni, majd a már bemutatott módon meg kell ismételni a bejelentkezési folyamatot!



Jármű forgalmi szám megadása – forgalmi szám fogalma a FUTÁR rendszerben

- A FUTÁR rendszerben az utasszállító járművek napi tevékenysége kerül meghatározásra, amelyhez egyedi azonosító (forgalmi szám) kapcsolódik. Az egyedi azonosító alapján képes a fedélzeti számítógép meghatározni, hogy mely tevékenységeket kell adott napon megjelenítenie.
- Amikor a járművezető bejelentkezéskor megadja a jármű forgalmi számát azzal meghatározza a központi rendszer számára, hogy melyik jármű teljesíti az adott forgalmiban meghatározott tevékenységet.
- Tervszerű tevékenységek esetén a járművek a telephelyi Wi-Fi hálózaton keresztül – előzetesen letöltik valamennyi adott napra rendelkezésre álló tevékenység listát, ezzel biztosítva, hogy adott tevékenység sort bármely járművel el lehessen végezni
- Ha olyan forgalmi számba próbálunk bejelentkezni, amellyel már be van jelentkezve egy jármű, akkor "központi kijelentkeztetés" üzenet jelenik meg. Ekkor értesítsük a diszpécsert.



Jármű forgalmi szám megadása – a forgalmi szám felépítése

- A jármű forgalmi szám felépítése 8 karakteren:
 - 4 helyi-értéken a viszonylatazonosító

ForTe kód	IVU azonosító	Viszonylat megnevezés
0050	50	5-ös autóbusz
0110	110	11-es autóbusz
1231	1231	123A autóbusz
0405	405	40E autóbusz
3510	3510	51-es villamos
4741	4741	74A trolibusz

- 4 helyi-értéken a ForTe törzsforgalmi alapján generált forgalmi szám.
- Például 5-ös busz, 1-es forgalmi FUTÁR jármű forgalmi száma: 500001
- Például 51-es villamos, 12-es forgalmi FUTÁR jármű forgalmi száma: 35100012



viszonylat ForTe forgalmiból generált azonosító



viszonylat ForTe forgalmiból generált azonosító

NERGON

A forgalmi szám a forgalmi munkalapon szerepel!

Jármű forgalmi szám megadása

- Amennyiben a nap folyamán nincs változás a tervezett tevékenységekben, akkor a forgalmi számot csak a napi tevékenységek megkezdésekor (illetve üzembe helyezéskor) kell megadni gumikerekes járműveken.
- Vaskerekes járművek esetén a forgalmi szám beírását/ jóváhagyását fülkeváltáskor is meg kell tenni.
- A FUTÁR forgalmi szám "törzsforgalmi számként" képződik.



A munkalapon szereplő forgalmi szám meghatározza a jármű teljes napi tevékenységét, tehát ha a jármű terv szerint átszerel viszonylatok között, akkor ezt a fedélzeti számítógép automatikusan felhasználói beavatkozás nélkül elvégzi!

A megfelelő menet kiválasztása

- A FUTÁR-forgalmi-szám megadását követően a fedélzeti számítógép megjeleníti a kapcsolódó tevékenységek listáját, melyből a járművezetőnek kell a megfelelő menetet kiválasztania.
- A fedélzeti számítógép mindig a pontos időhöz közeli kezdetű tevékenységekhez ugrik és azokat jeleníti meg listában, azonban a lista a görgető gombok segítségével a teljes napra akár visszamenőleg is megjeleníthető.
- Természetesen lehetőség van az előző képernyőre visszatérni, amennyiben nem a megfelelő forgalmi szám került megadásra.

	856		09:12:17 Csüt. 13.06.13.
8:02 Viszony	lat 61	Svábhegy Köbányai garázs (Salgótarjáni	Útvonal 14
15:07 Viszony	lat 61	Köbányai garázs (Salgótarjáni Szabadságtelep	Útvonal 18
15:09 Viszony	lat 61	Szabadságtelep Svábhegy	A
15:17 Viszony	lat 61	Svábhegy Móricz Zs. körtér (Villányi ú	
15:39 Viszony	lat 61	Móricz Zsigmond körtér (Villá Hűvösvölgy	Útvonal 1
15:39 Viszony Kéren	lat 61 n válasszon	Móricz Zsigmond körtér (Villá Hűvösvölgy ki egy menetet!	Útvonal 1



A megfelelő menet kiválasztása





A felhasználónak figyelnie kell a pontos időt, SYNERGON a viszonylatot és az útvonal leírását, számát!

Átfolyásmérő és kilométeróra állásának megadása (csak autóbuszokon)

- A menet kiválasztását követően a fedélzeti számítógép kéri az átfolyásmérő állását, majd a kilométeróra állást.
- A járművezetőnek kötelező ezen adatok megadása.

36100001/ 61 856 🏓 Móricz Zs. ktér 🛛 🗙	-5-20	0,0	09:1: Csüt. 13	9:50 3.06.13.	36100cJ1/ 61 Móricz Zs. ktér	856		+0,5	09:20:49 Csüt. 13.06.13.
Átfolyásmérő					Kilométeróra				
_809,0	1	2	3		• -	,0	1	2	3
	4	5	6				4	5	- and
	7	8	9				7	8	
	С	0	+				С	0	
Kérem adja meg az átfolyásn	nérő állását!			🏷	ŀ	<érem adja meg a	kilométeróra állását!		
			alf?						

SYNERGON

Menetrendi összehasonlítás

Menetrendi összehasonlításban bekövetkező változás esetén (indulás, késés, sietés), amennyiben az eltérés meghaladja a központilag megadott értékeket - erre vonatkozóan a fedélzeti számítógép felugró ablakban hangjelzés kíséretében figyelmezteti a járművezetőt, melyet a képernyő megérintésével nyugtázhat.



KÉREM INDULJON! KÉSIK! SIET!

Végállomásról történő menetrendi indulás esetén.

Késés esetén.

Sietés esetén.

Amennyiben a felhasználó épp valamelyik almenüben tartózkodik, vagy nincs bejelentkezve akkor hangjelzés kíséretében az "Üzenet érkezett" felirat jelenik meg az alsó sorban. Az alapképernyőre történő visszalépéskor megjelenik a teljes képernyős üzenet.

Induló megálló jóváhagyása

 A főképernyő bal oldali részén található a kiválasztott menethez tartozó útvonal.

A kezdő megálló pozícióját elérve, ha az már a végleges pozíció (tehát a jármű biztosan nem mozog a menet kezdetéig) a járművezetőnek kezdeményeznie kell az útvonal "elindítását" az aktív felületre (sárga téglalap) kattintva, mely után a háttér fehérre vált.
 Fontos: Ha a menet elindítása után mégis mozgatja a járművet, a rendszer úgy érzékeli, hogy a menet sietve indult el, így sietést jelez a járműfedélzeten és a diszpécserközpontban. Megállás után érintse meg újra a kezdő megálló nevét, hogy visszatérjen a megfelelő állapotba.





Tárolt hangok lejátszása



Diszpécseri visszahívás kérése (üzenet küldése a diszpécserközpontba)



Beérkezett üzenetek megtekintése





Beérkezett üzenetek kezelése - törlés

36100 Hűvös	0001/ 61 svölgy	1	GSM,	ADAT		*15	1; _{Hé}	5:06:36 . 14.03.24.	
Te∨é	kenység	Üzenet küldés	Tárolt I	hangok		Beállítások		Beérkezett üzenetek	:
Î	∖ 15:25 Alsóheg	ly utca		Beérkez	zett	üzenetek			
	15:24 Pető Inte	ézet		15:06	Ter	elo út∨onal			
	15:23 Szüret u	ıtca		15:05 \$	Sza	badszö∨ege	s u	ta X	
10	15:22 Tas veze	ér utca		15:05	Bal	eset a ∨onalo	on	ñ	
*15 -	15:22 Móricz Z	Zs. ktér							
									1
						((SYNFR	GON

Főképernyő - útvonal megjelenítése, megálló léptetés

A képernyő bal oldali részén található a kiválasztott menethez tartozó útvonal (lentről felfelé haladva), az egyes megállókhoz tartozó indulási idővel.

	11:36 Szt Erzsébet t.
+68 -	11:35 Tátra tér



Az aktuális megállót a bal oldalon lévő marker jelöli, megjelenítve a menetrendi összehasonlítás adatait is. Az aktuális megálló fehér háttérrel jelenik meg.

A görgető sáv használatával navigálhatunk a megállók között, mindig a legalsó megálló kiválasztására van lehetőség az aktív felületre (sárga téglalap) kattintva.

Amennyiben megtörténik a kiválasztás – ami maga a megállóhely léptetés – a háttér ismét fehérre vált. Ha a felhasználó három alkalommal manuálisan módosítja a megállóhelyet, ezt követően a helymeghatározás a megállóhelyi ajtónyitáson alapul, és a GPS alapú helymeghatározás lekapcsolásra kerül az OBU újraindításáig



A fedélzeti rendszer a járműpozíció alapján felülbírálhatja a kiválasztott pozíciót!

Menet vége, következő menet kiválasztása – gumikerekes járművek esetén

Miután a menet befejeződött, a következő tevékenység automatikusan kiválasztásra kerül, amennyiben a következő tevékenység 5 percen belül megkezdődik (lásd: menet kiválasztása első tevékenységnél is).

Ha menetrend szerint, vagy más oknál fogva a jármű ennél korábban érkezik a végállomásra, akkor a következő menetek kerülnek listázásra ahonnan a járművezetőnek kell kiválasztania a megfelelő menetet. Amennyiben ez nem történik meg és az idő előre haladásával a következő tevékenység 5 percen belülre kerül a következő menet automatikusan kiválasztásra kerül.

Rendkívüli forgalmi helyzet bekövetkeztéig **a fedélzeti számítógép működésébe a bejelentkezést, a forgalmi szám kiválasztását, és az első menet kiválasztását követően a járművezetőnek nem kell beavatkoznia**.

Bejelentkezett járművezető esetén a fedélzeti számítógép a gyújtás elvételét követően még további 30 percig üzemel, így biztosítva a végállomáson a fedélzeti utastájékoztatást és a jegykezelők vezérlését.



Menet vége, következő menet kiválasztása – vaskerekes járművek esetén

Nincs kabinváltás a menet végén

Miután a menet befejeződött, a következő menetek kerülnek listázásra. A járművezetőnek kell kiválasztania a megfelelő menetet.

Kabinváltás esetén

A következő menet kiválasztását az új kabinban kell elvégezni! Első alkalommal ismételten meg kell adni a felhasználói azonosítót, amelyet a későbbiekben mindig felajánl a fedélzeti számítógép, ezért járművezető váltáskor figyeljünk a helyes felhasználói azonosító megadására.

A korábban használt forgalmi szám felajánlásra kerül, melyet a járművezetőnek nyugtáznia kell, majd ki kell választania a megfelelő menetet.

A fedélzeti számítógép az irányváltó kikapcsolását követően még további 30 percig üzemel, így biztosítva a végállomáson a fedélzeti utastájékoztatást és a jegykezelők vezérlését. Kivételt képeznek ez alól a TÁTRA villamosok, ahol a villamos vezérlés kikapcsolásáig biztosított a működés



Automatikus utastájékoztatás

- Külső vizuális utastájékoztatás vezérlése
 - a menet kiválasztása után a külső kijelzőkön megjelenik a viszonylatszám és a célállomásra vonatkozó információ.
 - az utolsó megálló elhagyása után, végállomáshoz közeledve a külső kijelzők automatikusan átváltanak a következő menethez tartozó utastájékoztatási információkra.
- Belső vizuális utastájékoztatás vezérlése
 - dátum, pontos idő
 - viszonylatszám, célállomás
 - megálló név
 - leszállási irány (vaskerekes járműveken)
 - átszállási kapcsolatok dinamikusan, nap- és napszakfüggően
- Belső akusztikus utastájékoztatás vezérlése
 - következő megálló bemondása
 - aktuális megálló bemondása a megállóban ajtónyitáskor
 - átszállási kapcsolatok
 - egyéb információk



Csatlakozásmenedzsment – biztosítás ráhordó esetén





Csatlakozásmenedzsment – biztosítás elhordó járat esetén





Csatlakozásmenedzsment – meghiúsulás ráhordó járat esetén









Viszonylat: 1780 Célállomás: Naphegy tér

Krisztina tér

megállóban.

SYNERGON

Csatlakozásmenedzsment – bizonytalan csatlakozás





Csatlakozásmenedzsment – csatlakozás következő megállóban ráhordó járat esetén



SYNERGON

Csatlakozásmenedzsment – csatlakozás következő megállóban elhordó járat esetén





Kijelentkezés váltás vagy végzés esetén



Ki- és bejelentkezés váltáskor

"Melegváltás" esetén a végző járművezető kijelentkezését követően a kezdő járművezetőnek csak a járművezetői azonosítójával kell bejelentkeznie (a végző járművezető forgalmi száma aktív marad).

A leváltó járművezető ellenőrizze, hogy a munkalapján található FUTÁR forgalmi szám és a fedélzeti számítógépen látható, a leváltott járművezető által bevitt forgalmi szám egyezik-e!

Esetenként szükség lehet a jármű forgalmi szám nyugtázására, illetve a következő menet kiválasztására a munkavégzés megkezdése előtt.

Hidegváltáskor a végző járművezető kijelentkezését követően a fedélzeti számítógép rövid időn belül automatikusan lekapcsol. Ebben az esetben a kezdő járművezetőnek a már korábban bemutatott módon kell eljárnia a fedélzeti számítógép szoftverének betöltését követően.



Autóbuszok esetén a kijelentkezést követően a járművezetőnek ismételten meg kell adnia az átfolyásmérő, és a kilométeróra állását.

Központi szerverre történő csatlakozás jelzése



Normál állapotban a jelölt területen nem látható semmilyen ikon.

A gyújtás elvétele/ vezérlés kikapcsolása után, illetve a manuális adatszinkronizáció elindítása után a fedélzeti számítógép kapcsolódik a központhoz, feltölti az utolsó kapcsolódás óta keletkezett tényadatokat és – amennyiben rendelkezésre áll – letölti az új tervadatokat (útvonalak, menetrend, hangfájlok). Ez idő alatt a fedélzeti számítógép teljes körűen használható, a folyamatot a szimbólumok jelzik, annak végeztével a szimbólum eltűnik:



kapcsolat felépítése

adat szinkronizáció folyamatban



Esetenként olyan adatok kerülnek letöltésre, amelyeket a letöltés után a fedélzeti számítógép kicsomagol ezalatt az egység nem használható! Amennyiben szükséges az adatok kicsomagolása után a fedélzeti számítógép újraindul.

Napi tevékenységek bemutatása

Menetrendtől eltérő közlekedés, vagy rendkívüli helyzetek esetén



E funkciók működése az adott forgalm<mark>i helyzeten túl attól függ,</mark> hogy a diszpécser a központi rendszerben miként intézkedik.

SYNERGON

Ha a diszpécser a járművezető FUTÁR forgalmi számának aktuális menetét törli, akkor a járművezető erről értesítést kap "menet törölve, válasszon új menetet" üzenettel. A járművezető a menetválasztó képernyőt látja az üzenet nyugtázását követően.

Ha a diszpécser a járművezető FUTÁR forgalmi számának jövőbeni menetét törli, az adott menet a következő alkalommal már nem jelenik meg a menetek között.

Ha a diszpécser a járművezető FUTÁR forgalmi számának jövőbeni menetének indulási időpontját módosítja, az adott menet a módosított indulási időponttal jelenik meg a következő alkalommal a tevékenység-listában (a menetet aktiválva pedig a módosítás függvényében változnak a megállóhelyi indulási időpontok is)



Útvonal módosítása, csonkáztatása

Ha a diszpécser a járművezető FUTÁR forgalmi számának aktuális menetét csonkáztatja, akkor a járművezető erről értesítést kap "Menet módosítva: …, Utolsó megálló: …" üzenettel, majd a megállólista a csonkázás függvényében változik.

Ha a diszpécser a járművezető FUTÁR forgalmi számának jövőbeni menetét csonkáztatja, akkor az adott menetben a diszpécser által meghatározott megállók látszanak a megállólistában.

Ha a diszpécser a járművezető FUTÁR forgalmi számának jövőbeni menetének útvonalát módosítja, akkor az adott menet a módosított útvonallal jelenik meg a következő alkalommal a tevékenység-listában.



A diszpécser utasítja a járművezetőt, hogy jelentkezzen be az <u>általa már létrehozott</u> FUTÁR forgalmi számba.

A forgalmi szám menüpontban adott forgalmi szám beírása után a megjelenő felületen az "Sűrítő forgalmi" gombra kattintva a fedélzeti számítógép lekérdezi az előírt operatív menetek listáját.

A lekérdezést követően megjelenik a megszokott tevékenységlista, a kiválasztás a már bemutatott módon történik.

700099/ 24 1 GSM/ADAT +12 20:10:3 Közvágóhid H Mile. 14.03.24. Jármű forgalmi száma • 700099 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 4 5
Közvágóhíd H Jármű forgalmi száma
Jármű forgalmi száma
Jármű forgalmi száma
Jármű forgalmi száma
Jármű forgalmi száma
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
4 5 6 7 8 9 0 0 1
4 5 6 7 8 9
7 8 9
7 8 9
Kérem adja meg a jármű forgalmi számát!

24	1	GSM/ADAT	:	20:11:25
Közvágohíd H			F	lé. 14.03.24.
	Üzenet küldés	Tárolt hangok	Beállítások	Beérkezett üzenetek
Kérem ∨álasszor	l			
Sűrítő forgalmi sz	zám	(ma)		
Forgalmi szám is	mételt megadása	C.		
		S	NER	GON

Átcsoportosítás, pótlás – idegen forgalmi szám

A diszpécser a rendszeren keresztül üzenetben utasítja a járművezetőt egy forgalmi szám felvételére. Az üzenet nyugtázását követően a központilag megadott forgalmi szám felajánlásra kerül. A járművezetőnek a korábban bemutatott módon nyugtáznia kell a forgalmi számot, majd a menetek közül választani.

700099/ Közvágóhío	24 1 H	1	GSM/ADAT	+11	20:09:20 Hé. 14.03.24.
			700099		
erő	sitse meg	a forgalm	ni számot, és vá	alassza ki	a menetet!



Menetrenden kívüli tevékenységek

Ha a diszpécser a járművezetőt **menetrendben nem szereplő tevékenység végzésére utasítja,** – például operatív pótlásoknál (metró, HÉV) – akkor forgalmi számnak "0"-t kell megadni.

Ezt követően a viszonylatot kell kiválasztani (az operatív viszonylatok kódlistáját külön tájékoztatón kapják meg a járművezetők), majd az adott viszonylat útvonalai közül az útvonal száma, és leírása alapján a szükséges útvonalat.

Az adott útvonalhoz tartozó automatikus utastájékoztatás a már megszokott módon működik.

Az operatív tevékenység végeztével, a menetrendi tevékenység folytatásához ismét meg kell adni a FUTÁR forgalmi számot, a már bemutatottak alapján történik.



Menetrenden kívüli tevékenységek

Amennyiben adott viszonylatszám betűt is tartalmaz, úgy azt a viszonylat megadása után felajánlott listából kell kiválasztani.



Mi a teendő akkor, ha a megadott forgalmi számot nem ismeri a rendszer?

- 1. lépés ellenőrizzük, hogy nem történt-e elgépelés, fontos, hogy minden karaktert bevitele megtörténjen
- 2. lépés ha megfelelően írtuk be a számot, s mégsem ismeri a rendszer akkor a korábban bemutatott módon "0" forgalmival jelentkezzünk be a viszonylatra
- 3. lépés a tevékenységek menüpontban aktiváljuk az adat szinkronizációt, a frissítés befejeztével a számítógép újraindul
- 4. lépés a szoftver betöltése után jelentkezzünk be, és adjuk meg a forgalmi számot

Amennyiben nem indul újra a számítógép, úgy nem áll rendelkezésre új tervadat, így valószínűsíthető, hogy elírás történt a munkalapon. Ebben az esetben vegyük fel a kapcsolatot a diszpécserrel a hívás kérés üzenet elküldésével.



Köszönjük figyelmüket!



Jármű forgalmi szám megadása (kulcsfelhasználói információ)

- Szolgálatkezdéskor (akár telephelyen, akár a végállomáson, váltáskor is) ellenőrizzük a munkalapon szereplő FUTÁR forgalmi számunkat
- Váltáskor, a leváltó járművezető ellenőrizze, hogy a munkalapján található FUTÁR forgalmi szám és a fedélzeti számítógépen látható, a leváltott járművezető által bevitt forgalmi szám egyezik-e.
 - Előfordulhat (előző nap kezdő és 23:00 óra után végző forgalmi számoknál), hogy a FUTÁR forgalmi szám a végző és a leváltó járművezetőnél különböző!
 - A példánkban a járművezetők a 23-as autóbusz 12-es forgalmiban dolgoznak:

Forgalmi szám a végző járművezetőnél 02301012

viszonylat ForTe forgalmiból generált azonosító Forgalmi szám a kezdő (leváltó) járművezetőnél

viszonylat ForTe forgalmiból generált azonosító





A ForTe forgalmi 4 karaktere módosul! (kulcsfelhasználói információ)

- Ha a forgalmi aznap kezdődik, nem módosul: viszonylat FUTÁR azonosítója + 0 + a forgalmi szám 3 számjegyen, vezető 0-ákkal, pl.: 50 0001
- Ha a forgalmi előző nap kezdődik és 23 óra előtt befejeződik: viszonylat FUTÁR azonosítója + 1 + a forgalmi szám 3 számjegyen, vezető 0-ákkal, pl.: 90 <u>1</u>005
- Ha a forgalmi előző nap kezdődik és 23 után fejeződik be, akkor az utolsó 23 előtti váltásnál van elvágva:

Az első részbe 1-es kerül: viszonylat FUTÁR azonosítója + 1 + a forgalmi szám 3 számjegyen, vezető 0-ákkal, pl: 990 <u>1</u>010

A második részbe 2-es kerül : viszonylat FUTÁR azonosítója + 2 + a forgalmi szám 3 számjegyen, vezető 0-ákkal, pl.: 990 <u>2</u>010

